

ヒューズの取り扱いについてはメンテナンスの基礎知識をご確認ください。▶P. 36

ヒューズ切れ

■ヒューズボックス内のヒューズ

1. 左サイドカバーを取り外す。▶P. 42
2. ラバーカバーおよびヒューズボックスカバーを開ける。
3. ヒューズが切れている場合は、同じ容量のスペアヒューズと交換する。
4. ヒューズボックスカバーおよびラバーカバーを閉じる。
5. 左サイドカバーを取り付ける。

