



СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Данные детали и инструменты можно заказать у официального дилера Honda.

РАМА		Примечания
Ведомая звездочка	Стандартная	< >: Звенья приводной цепи 48 зубцов алюминиевая. <116>
	Нестандартная	47 зубцов, алюминиевая 49 зубцов, алюминиевая
Приводная цепь размер/звено		D.I.D 520 DMA4/120RB RK520TXZ/120RJ
Нижнее крепление руля	Стандартное	Смещение 3 мм
	Нестандартное	Без смещения

ИНСТРУМЕНТ	Примечания
Рожковый ключ А 	Для регулировки преднатяга пружины (необходимо два ключа)
Упор 	Для проведения обслуживания
Манометр	Для проверки давления в колесах и пневматических пружинах

РАМА		Примечания
Пружина амортизатора	Стандартная (средняя)	54 Н/мм  Красная краска
	Оptionная (мягкая)	52 Н/мм  Желтая краска
	Оptionная (жесткая)	56 Н/мм  Белая краска