

《ブレーキリザーバタンク液量の点検》

平坦地でスタンドを立て、ハンドルを動かして、リザーバタンクキャップ上面を水平にして点検します。液面が下限(L O W E R)以上にあるかを点検してください。

ブレーキ液の補給は、64 ページ参照。

万一、液の減り方が著しい場合は、ブレーキ系統の液漏れが考えられます。ブレーキホース、パイプの液漏れの点検をしてください。

ブレーキ液漏れの点検は、48 ページ参照。

