

表示灯・警告灯

方向指示器表示灯

方向指示器が点滅しているときに点滅します。

前照灯上向き表示灯(ハイビームパイロットランプ)

照射角が上向きになるときに点灯します。

ニュートラル表示灯

エンジンを始動し、チェンジがニュートラルの位置にあるときに点灯します。

サイドスタンド表示灯

エンジンを始動しサイドスタンドが使用状態のとき点灯します。

