

## 〔後輪〕

1. ボルトを外します。
2. リザーバータンク外周のゴミ、汚れをきれいに拭き取り、異物がタンク内に落ちないようにします。
3. キャップを取り外し、中ぶた、ダイヤフラムを取り外します。
4. リザーバータンクの上限(UPPER)まで指定ブレーキ液を補給します。
5. キャップを確実に締付けます。
6. ボルトを確実に締付けます。

- ブレーキ液を補給するときは、リザーバータンク内にゴミや水などが混入しないよう十分注意してください。
- ブレーキ液の減り具合が著しいときは、ブレーキ系統の異常です。
- 化学変化を防止するため、銘柄の異なるブレーキ液を使用しないでください。
- ブレーキ液は塗装面をいためるので、部品類に付着させないでください。付着させたら、すぐに拭き取ってください。

## 《指定液》

## ホンダブレーキフルードDOT 4

## 注意

- 上限レベルラインを越えて、ブレーキ液を補給しないでください。ブレーキ液がにじみ出ることがあります。

