

## エアクリーナーエレメントの清掃、交換

### 《清掃》

1. エアクリーナーエレメントを取外します。
2. エアクリーナーエレメントをきれいな洗油で洗い、絞ってから乾いた布でつつみ、さらに絞ります。
3. きれいなオイルに浸し、固くしぼって取付けます。

オイル:ギヤオイル(#80~#90)

### 《交換》

交換は 60 ページの《取外し》《取付け》の手順に従って行ってください。

### 注意

- ガソリンや引火点の低い洗浄剤は、非常に燃えやすいので、エレメントの清掃には、使用しないでください。

### 注意

- エアクリーナーエレメントの取付けが不完全であると、ゴミやほこりを直接吸ってシリンダの摩擦や出力低下を起こし、エンジンの耐久性に悪影響を与えます。確実に取付けてください。
- また、洗車時エアクリーナーに水を入れないようご注意ください。エアクリーナー内部に水が入ると、始動不良等の原因になります。

