

●タイヤの点検

《空気圧の点検》

タイヤゲージで点検します。(タイヤが冷えているときに計らないと、正確には出ません。) 空気圧は、右表の値が正規です。空気圧が正規でないときは、必ず正規の空気圧にしてください。

《亀裂・損傷・溝の深さ・異常摩耗, 金属片・石その他の異物の点検》

- ・ 溝の深さは、トレッド中央部の残溝が下記の数値となったときが交換の目安です。
前輪 1.5mm 後輪 2.0mm
- ・ 図のようにタイヤに設けられたウエアインジケーター(摩耗限度表示)が出てきたときは使用限度なので直ちに交換して下さい。交換の場合、タイヤのサイズは前輪が2.75-17(4PR)、後輪が2.75-17(4PR)です。
- ・ 金属片・石その他の異物がかみ込んだら、取除いてください。

注意

- ・ 空気圧が正規でなかったり、タイヤに亀裂損傷や異常摩耗があると、ハンドルがとられたり、パンクなどの原因になります。
- ・ タイヤを交換する場合は、販売店またはホンダSFで行なってください。

タイヤ空気圧 CT110

前輪	1.50kg/cm ²	後輪	2.25kg/cm ²
タイヤサイズ	前	後	
	2.75-17	2.75-17	4PR
			4PR

