

## エンジン オイルの交換

### 《交換時期》

初回：1,000km, 以後：2,000km毎です。

### 《推奨オイル》

“ホンダ純正オイルウルトラ-U (4サイクル二輪車用)” または API SE 級のエンジン オイル

| ホンダ純正エンジン オイル      | 粘度種類      |
|--------------------|-----------|
| ウルトラ-U (4サイクル二輪車用) | SAE10W-30 |

気温に応じた粘度のものを右表にもとづき、次のオイル交換までを考慮してご使用ください。

### 《規定量》

1.0ℓ (交換時)    1.1ℓ (分解時)

### 《交換要領》

1. オイル レベル ゲージをはずし、ドレン ボルトを外して、オイルを完全に抜きます。エンジンが暖かいときに行なうと、クランク ケース内に残る量が少なく早く抜けます。
2. ドレン ボルトをきれいに洗い、クランク ケースに確実に締付けます。

