

3. オイルレベルゲージで確認しながら、オイルを注入します。(オイルレベルゲージをねじ込まず差し込んで確認します。)
  4. 注入後、オイルレベルゲージをゆるまなように確実に締付けます。
  5. 暖機運転をして、エンジンを止め1～2分後オイルの量を確認してください。
- ・油面が、レベルゲージの上限を越えないこと。
  - ・油面が、レベルゲージの規定線内にあること。

**注意**

- ・オイルは、使用しなくても自然に劣化します。定期的な点検・交換を行ないましょう。
- ・エンジン停止直後の交換は、エンジン本体やマフラーの一部が熱くなっていますから、火傷にご注意ください。

**注意**

- ・ **4 サイクル二輪車用** ホンダ純正オイルウルトラ-Uをご使用ください。
- ・ 次の使用条件下では、オイルの劣化が早まります。
  - ・ 早目に交換してください。
  - ・ 未舗装路での頻繁な走行。
  - ・ 短距離走行の繰り返し。
  - ・ アイドリング状態での頻繁な使用。
  - ・ 寒冷地での使用。
- ・ 長期間車を使用しない場合でも、再使用時にオイルを交換してください。
- ・ 長期間車を使用しない場合、オイルに不純物（水分、ほこり等）が混入することがあります。
- ・ 油面がレベルゲージの上限を越えずに規定線内にあるように、オイルを補給してください。
- ・ エンジン停止直後の交換は、エンジン本体やマフラーの一部が熱くなっていますから、火傷にご注意ください。