

メーター 前ページの続き

■ 走行可能距離(リザーブ燃料モード時のみ)

燃料計のマークが 1 つ (E) だけ点滅し、燃料残量警告灯が点灯したとき、その時点で走行可能な距離を km の単位で表示

表示範囲：99 ～ 0 km

- 99 km 以上の場合は “99” を表示します。
- バッテリーコードを取り外し、再び取り付けられた場合は “-” を表示します。

走行する環境などにより、多少の誤差が生じることがあります。
リザーブ燃料モードになったときは、早めに燃料を補給してください。



■ 残燃料量(リザーブ燃料モード時のみ)

燃料計のマークが 1 つ (E) だけ点滅し、燃料残量警告灯が点灯したとき、残燃料量を L の単位で表示

表示範囲：3.4 ～ 1.0 L

- 1.0 L 以下の場合 “-” を表示します。
- バッテリーコードを取り外し、再び取り付けられた場合は “-” を表示します。

走行する環境などにより、多少の誤差が生じることがあります。

