



エンジンストップスイッチ

通常は  (Run) 位置にしておく

- ▶ 非常時に  (Off) 位置にすると、エンジンを停止できます。

ハザード(非常駐車灯)スイッチ

- メインスイッチが ON のときに使用できる
- ハザードの解除はメインスイッチの位置にかかわらず行える
- ▶ ハザードを作動させた状態でメインスイッチを OFF または LOCK にした場合でも点滅し続けます。

スタータースイッチ