

## 冷却水の補給

冷却水の補給はリザーバータンクキャップから行い、ラジエーターキャップは外さないでください。

1. 左オーバーヘッドカバーを取り外す。→ P. 75
2. シートを取り外す。→ P. 73
3. 左サイドカバーを取り外す。→ P. 76
4. リザーバータンクキャップを取り外し、冷却水のレベルを確認しながら補給する。
  - ▶ 上限を超えて補給しないでください。
  - ▶ ごみが入らないようにしてください。
5. キャップを確実に取り付ける。
6. 外した部品を逆の手順で取り付ける。



メンテナンス

エンジンが熱いときにラジエーターキャップを外すと冷却水が噴き出し、重いやケドを負います。

1. ラジエーターキャップを外す前には、必ずエンジン、ラジエーターが冷えていることを確認してください。