

エンジンが始動しない(HISS 表示灯が消灯しない)

スタートーモーターは作動するが エンジンが始動しないとき

次の点を確認してください。

- 正しい手順でエンジンをかけているか

→ P. 49

- 燃料タンクにガソリンはあるか
- PGM-FI 警告灯が点灯していないか
- ▶ 点灯している場合は、ただちに Honda 販売店にご相談ください。
- HISS 表示灯が点灯したままにならないか
- ▶ メインスイッチを OFF にしてキーを抜き、再度キーを差し込み、メインスイッチを ON にしてください。それでも消灯しないときは、次の点を確認してください。
他の HISS のキー(予備のキーを含む)が、メインスイッチの近くにあると通信不良の原因となります。

キーに金属製のシールなどを貼ると通信不良の原因となります。
確認しても消灯しない場合は、Honda 販売店にご相談ください。

スタートーモーターが作動せず始動できないとき

次の点を確認してください。

- エンジンストップスイッチが (Off) になつていなか
- ヒューズが切れていなか → P. 66
- バッテリーターミナル部に緩みや腐食がないか → P. 65

これらに該当しない場合や異常がある場合は、Honda 販売店にご相談ください。