

## Флэш-накопитель USB

- Используйте флэш-накопитель USB емкостью 256 Мб и более.
- Флэш-накопители USB с функцией блокировки несанкционированного доступа использовать невозможно.
- Аудиосистема может воспроизводить файлы с расширениями MP3/WMA/ AAC/WAV с флэш-накопителя USB.
- Аудиофайлы, защищенные средствами защиты авторских прав (DRM), не воспроизводятся.
- Короткие гудки звучат четыре раза, когда аудиосистема считывает неподдерживаемые файлы, такие как аудиофайлы, защищенные средствами защиты авторских прав (DRM).

### Подключение аудиоустройства USB

➔ стр. 55

### Чтобы подключить флэш-накопитель USB

- 1 Убедитесь, что Ваш флэш-накопитель USB подключен к аудиосистеме.
  - ▶ Пиктограмма состояния устройства USB отображается при подключении флэш-накопителя USB.
- 2 Выберите режим воспроизведения 3 или 4 с помощью кнопки [MODE]. ➔ стр. 50
 

Когда информация с флэш-накопителя USB будет получена, начнется воспроизведение трека и будет отображаться пиктограмма состояния воспроизведения.

  - ▶ Проверьте состояние флэш-накопителя USB, если трек долго не воспроизводится.

### Пиктограмма воспроизведения треков



Режим воспроизведения 4

Режим воспроизведения 3

### Пиктограмма USB

продолжение 57