

Приборы, органы управления и другое оборудование

Замок зажигания

Фары всегда включены, когда ключ в замке зажигания находится в положении ON (BKЛ).

Оставление мотоцикла с включенным зажиганием и выключенным двигателем приведет к разряду аккумуляторной батареи.

Запрещается поворачивать ключ зажигания во время езды.

Выключатель двигателя

Используйте выключатель двигателя только в экстренных случаях. Его использование при езде приведет к внезапной остановке двигателя, что делает езду небезопасной.

Если для остановки двигателя Вы воспользовались выключателем двигателя, обязательно выключите зажигание. В противном случае произойдет постепенный разряд аккумуляторной батареи.

Одометр


При превышении пробега в 999 999, одометр будет всегда показывать "999999".

Счетчик пробега за поездку

При превышении пробега в 999,9 показания счетчика пробега за поездку А будут сброшены на ноль.

При превышении пробега в 9 999,9 показания счетчика пробега за поездку В будут сброшены на ноль.

Система HISS

Система HISS (охранная система зажигания Honda) блокирует систему зажигания при попытке запуска двигателя незарегистрированным ключом. После выключения зажигания система иммобилайзера HISS всегда находится в рабочем состоянии, даже если индикатор системы не мигает. При установке ключа в положение ON с выключателем двигателя в положении  (BKЛ) индикатор системы HISS загорится и че-