

## Панель приборов *(продолжение)*

### Установки дисплея

Вы можете настроить два параметра.

- Настройка подсветки дисплея
- Настройка часов

Обычный режим отображения дисплея





Настройка дисплея

Настройка подсветки дисплея



Настройка часов

 Нажмите и удерживайте кнопку **A** и кнопку **B**

 Нажмите кнопку **A**

Дисплей переходит в обычный режим, если Вы:

- Не нажмете ни одну кнопку в течение приблизительно 30 секунд.
- Повернете ключ зажигания в положение OFF (ВЫКЛ), а затем в положение ON (ВКЛ).

Все настройки будут отменены, если Вы не нажали на кнопку **A**.

### 1. Настройка подсветки дисплея

Вы можете отрегулировать три уровня яркости.

- 1 Установите ключ зажигания в положение ON (ВКЛ).
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку **A** и кнопку **B**, пока на дисплее не отобразится уровень яркости.