

เลขที่อ้างอิง	รายละเอียด	หน้าที่
(1)	เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	แสดงน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่โดยประมาณ (ดูหน้า 14)
(2)	มาตรวัดความเร็ว	แสดงความเร็วในการขับเคลื่อน
(3)	สัญญาณไฟบอกตำแหน่งเกียร์	แสดงตำแหน่งการเข้าเกียร์
(4)	สัญญาณไฟเลี้ยวซ้าย (สีเขียว)	สัญญาณไฟจะกะพริบเมื่อเปิดสวิทช์ไฟเลี้ยวซ้าย
(5)	แสดงความเร็วแต่ละเกียร์	แสดงความเร็วที่ใช้ในแต่ละเกียร์
(6)	มาตรวัดระยะทาง	แสดงระยะทางรวมทั้งที่รถวิ่ง
(7)	สัญญาณไฟเลี้ยวขวา (สีเขียว)	สัญญาณไฟจะกะพริบเมื่อเปิดสวิทช์ไฟเลี้ยวขวา
(8)	สัญญาณไฟสูง (สีน้ำเงิน)	สัญญาณไฟจะติดเมื่อเปิดสวิทช์ไฟสูง
(9)	สัญญาณไฟเกียร์ว่าง (สีเขียว)	สัญญาณไฟจะติดเมื่ออยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่าง