



### ชิ้นส่วนประกอบที่สำคัญๆ

(ข้อมูลที่สำคัญสำหรับการใช้รถจักรยานยนต์รุ่นนี้)

#### เบรค

##### เบรคหน้า

รถจักรยานยนต์รุ่นนี้มีเบรคหน้าเป็นแบบไฮดรอลิก-ดิสก์เบรค

เมื่อผ้าดิสก์เบรคสึกหรือระดับน้ำมันเบรคจะลดลง ถึงแม้ว่าจะไม่มีการปรับตั้งแต่ก็ควรตรวจเช็คระดับน้ำมันเบรคและความสึกหรือของผ้าดิสก์เบรคอย่างสม่ำเสมอ และควรตรวจสอบระบบเบรคเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีน้ำมันเบรครั่วซึม ถ้าเกิดระยะฟรีของคันเบรคมากไปแต่ผ้าดิสก์เบรคยังไม่สึกหรือเกินขีดที่กำหนด (หน้า 73)

แสดงว่ามีอากาศเข้าไปในระบบเบรคจะต้องได้อากาศออกจากระบบเบรค โดยให้ท่านนำรถไปตรวจเช็คที่ศูนย์บริการฮอนด้า

