


- 
1. ระดับน้ำมันเครื่อง - เติมน้ำมันเครื่องถ้าจำเป็น (หน้า 23) เช็คการรั่วซึม
 2. ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง - เติมน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อจำเป็น (หน้า 20) เช็คการรั่วซึม
 3. เบรคหน้า-หลัง - เช็คการทำงาน
หน้า : ต้องแน่ใจว่าไม่มีการรั่วซึมของน้ำมันเบรค (หน้า 15)
หลัง : ปรับตั้งระยะฟรีเบรคหลัง ถ้าจำเป็น (หน้า 17-18)
 4. ยาง - ตรวจสอบแรงดันลมยางและสภาพของยาง (หน้า 24-26)
 5. โช้ชับเคลื่อน - เช็คสภาพของโช้และความหย่อนของโช้ (หน้า 62-63) ปรับตั้งและหล่อลื่นถ้าจำเป็น
 6. คันเร่ง - ตรวจสอบการทำงานตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปิดสุดในสภาพมุมเลี้ยวต่างๆ
 7. อุปกรณ์ไฟฟ้าและแดร - ตรวจสอบการทำงานของไฟเบรค ไฟเลี้ยว สัญญาณไฟต่างๆ และแดรว่าเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่