

### เครื่องยนต์น้ำมันท่วม

ถ้าหากพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์หลายครั้งแล้ว แต่เครื่องยนต์ยังสตาร์ทไม่ติดอาจจะมีสาเหตุมาจากน้ำมันเชื้อเพลิงท่วม

1. ปิดสวิตช์จุดระเบิดไปที่ตำแหน่ง "OFF"
2. ปิดคันเร่งให้สุดพร้อมกับถีบคันสตาร์ทอย่างรวดเร็วและแรงหลายๆ ครั้ง
3. ปิดสวิตช์จุดระเบิดไปที่ตำแหน่ง "ON"
4. ปฏิบัติตามขั้นตอนการสตาร์ทเครื่องยนต์ปกติ
5. ถ้าเครื่องยนต์สตาร์ทติดโดยที่รอบเดินเบาไม่สม่ำเสมอให้ปิดคันเร่งเล็กน้อย

### การรัน-อินหรือการขับขี่รถใหม่ในระยะเริ่มต้น

การรัน-อินในช่วง 500 กม. (300 ไมล์) แรกได้ถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อชดเชยการสึกหรอเบื้องต้น และช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ให้นานขึ้น ดังนั้นในช่วงรัน-อิน ควรหลีกเลี่ยงการเร่งเครื่องยนต์จนสุดคันเร่ง หรือใช้ความเร็วสูง