

Göstergeler (Devam ediyor)

GL1800/B

Gösterge	Vites konumu
I	1. vites
II	2. vites
III	3. vites
IV	4. vites
V	5. vites
VI	6. vites
N	Boş vites
R	Gerі vites
-	Vites deęiřtirme arızası

Vites düzgün bir şekilde deęiřtirilmedięinde " - " yanıp söner.

Sürüş Modu Göstergesi
"Sürüş Modu" bölümüne bakınız
→ S.126

D (AT MODE) Göstergesi ()

GL1800BD/DA

AT MODU seçildiğinde yanar.

→ S.122


Rölantide Durma KAPALI Göstergesi ()

GL1800BD/DA

Kontak **I** (Açık) konumuna alındığında yanar.

Rölantide durma sistemi kapatıldığında yanar.

Rölantide Durma sistemi: → S.65

Yürüyüş Hızı Modu Göstergesi ()

GL1800BD/DA

Yürüyüş Hızı modunda iken yanar.

Yürüyüş Hızı Modu: → S.123