

Avrupa direkt satışları, İngiltere, Türkiye, Avustralya, Yeni Zelanda

Maddeler	Sürüş Öncesi Kontrol ➔ S.153	Değişim Periyodu*1						Yıllık Kontrol	Düzenli Değişim	Sayfaya bakınız
		x 1,000 km	1	12	24	36	48			
		x 1,000 mi	0.6	8	16	24	32			
Yakıt Hattı	🔧			K	K	K	K	K		-
Yakıt Seviyesi		K								134
Gaz Kolunun Çalışması	🔧	K		K	K	K	K	K		180
Hava Filtresi <sup>2</sup>	🔧				D		D			-
Karter Havalandırması <sup>3</sup>				T	T	T	T			181
Buji					D		D			167
Subap Boşluğu	🔧				K		K			-
Motor Yağı		K		D	Her 6.000 km'de bir D				6 Ay	169
Motor Yağı Filtresi				D	Her 6.000 km'de bir D				6 Ay	170
Debriyaj Yağ Filtresi (GL1800BD/DA)				D		D	D			172
Motor Rölanti Devri	🔧			K	K	K	K	K		-
Radyatör Soğutma Suyu <sup>4</sup>		K		K	K	K	K	K	3 Yıl	173
Soğutma Sistemi	🔧			K	K	K	K	K		-
İkincil Hava Besleme Sistemi	🔧				K		K			-
Buhar Emisyonu Kontrol Sistemi	🔧				K		K			-

**Bakım Seviyesi**

🔧 : Orta. Uygun aletlere ve mekanik beceriye sahip değilseniz bakım işleri yetkili servisiniz tarafından yapılmalıdır.

İşlemler resmi Honda Tamir Kitabında verilmiştir.

🔧 : Teknik. Emniyet bakımından, motosikletinizin bakımını yetkili servisinizde yaptırınız.

**Bakım Açıklaması**

K : Kontrol et (temizle, yağla veya gerekli ise değiştir)

T : Temizle

D : Değiştir