

kullanırsanız, lastik basıncı ölçülenden daha düşük olur ve az şişirilerek düşük lastik basınç göstergesinin yanmasına neden olabilir. Veya, lastik basıncınızı daha soğuk koşullarda kontrol edip ayarlarsanız ve aşırı derecede sıcak koşullara maruz kalırsanız, lastik aşırı şişebilir. Ancak, lastikler aşırı şişirilirse düşük lastik basıncı göstergesi yanmaz.

TPMS Uyarı Lambası

Bu uyarı lambası lastik basıncı izleme sisteminde herhangi bir sorun olduğunda yanar.

Bu durumda, sistem kapanacak ve artık lastik basıncını izlemeyecektir. Sistemi mümkün olan en kısa sürede servisimize kontrol ettiriniz.

Ayrıca TPMS göstergesi aşağıdaki nedenlerden dolayı da yanabilir:

- Aynı radyo frekansını kullanmalarından dolayı diğer elektronik cihazların girişimi.
- Lastik basınç sensörleri olmayan yedek lastiklerin kullanılması.

HAVA YASTIĞI Uyarı Lambası

GL1800DA

HAVA YASTIĞI uyarı lambası hava yastığı sisteminde herhangi bir sorun olduğunda yanar.

Kontak açıldığında lamba yanmıyorsa ya da yanıyor ve yanık kalıyorsa ya da sürüş sırasında yanıyor en kısa sürede motosikletinizi servise kontrol ettiriniz. Böyle bir durumda hava yastığı çalışmayabilir.

⚠ UYARI

Hava yastığı uyarı lambasını önemsememek önden alınan ciddi bir darbeye hava yastığı sisteminin çalışmamasına dolayısıyla ciddi yaralanmaya veya ölüme sebep olabilir.

Uyarı lambası sizi olası bir probleme karşı uyardığında motosikletinizi en kısa sürede serviste kontrol ettiriniz.

Yokuş Kalkış Desteği (HSA) Uyarı Lambası

Yokuş kalkış desteği (HSA) uyarı lambası aşağıdaki yollardan biriyle sarı yanarsa, HSA sisteminizde ciddi bir sorun olabilir.

Yavaşlayınız ve mümkün olan en kısa sürede motosikletinizi servisimize kontrol ettiriniz.

- Sürüş esnasında sarı yanarsa:
- Kontak anahtarı I (Açık) konumuna alındığında yanmıyorsa
- Gösterge lambası 5 km/s'nin altındaki hızlarda sönmüyorsa.
- Yokuş kalkış desteği (HSA) uyarı lambası sarı yansa bile, motosikletiniz HSA fonksiyonsuz normal sürüş kabiliyetini koruyacaktır.

Motosikleti durdurduğunuzda Yokuş kalkış desteği (HSA) uyarı lambası beyaz yanarsa bu normaldir ve HSA düzgün çalışıyor demektir.