

Belirti	Sebebi/çözümü
Ekran yok veya hatalı	Müzik cihazına ve ses dosyasına bağlı olarak, bazı durumlarda hiç bir şey görünmeyebilir veya ekran hatalı olabilir. Mevcut etiketlerle ilgili bilgileri kontrol ediniz. ➤ S. 101
	Ses dosyasındaki sanatçı adı ve parça adı gibi bilgiler, uyumlu olmayan bir etiket formatında ise, bu bilgi "." ile gösterilebilir veya hiçbir bilgi görüntülenmez.
	Ses dosyalarının müzik bilgisi için kullanılan albüm kapağının tipine bağlı olarak albüm kapağı görüntülenmeyebilir. Sistem, albüm kapağı için kullanılabilir etiket olarak ID3v2'yi desteklemektedir. Ses dosyasının albüm kapağı formatını kontrol ediniz.
	Sistem <i>Bluetooth</i> [®] bağlantısı vasıtasıyla albüm kapağı görüntüsünü desteklemez.
USB cihazı hakkında	Bazı USB cihazları müzik sistemi ile uyumlu olmayabilirler ve/veya çalışabilir işlevleri sınırlı olabilir.
	Müzik sistemi USB konektörüne bağlı USB cihazını tanımazsa, kontağı <input type="radio"/> (Kapalı) konumuna getirip yeniden açınız.
	USB cihazında çok sayıda dosya saklandığında, bazen bir ses dosyasının çalınması uzun zaman alır. USB cihazındaki dosyaların sayısını azaltınız.
	USB cihazında saklanan ses dosyalarının çalınabilir dosya formatında olup olmadığını kontrol ediniz. ➤ S. 101
USB arızası	Sistem arızası olduğunda USB işlevi kullanılamayabilir. Kontaklı <input type="radio"/> (Kapalı) konumuna, ardından yeniden <input type="checkbox"/> (Açık) konumuna aldığınızda USB bağlantısı düzelebilir.