

Honda SMART Anahtar elektronik devreler içerir. Devreler hasar görürse, Honda SMART Anahtar hiç bir işlem yapmanıza izin vermez.

- Honda SMART Anahtarını düşürmeyiniz veya üzerine ağır cisimler koymayınız.
- Honda SMART Anahtarını doğrudan güneş ışığına, yüksek sıcaklığa ve yüksek neme maruz bırakmayınız.
- Çizmeyiniz ya da delmeyiniz.
- Mıknatıslanmış anahtar zinciri gibi mıknatıslanmış ürünlerin yakınında saklamayınız.
- Honda SMART Anahtarını her zaman TV, radyo, PC veya düşük frekanslı masaj aleti gibi elektrikli cihazlardan uzak tutunuz.
- Honda SMART Anahtarını sıvılardan uzak tutunuz. Islanırsa, derhal yumuşak bir bezle siliniz.
- Motosiklet yıkarken Honda SMART Anahtarını motosikletten uzak tutunuz.
- Yakmayınız.
- Bir ultrasonik temizleyicide yıkamayınız.

- Yakıt, mum veya gres Honda SMART Anahtarına bulaşırsa, çatlamayı veya hasarı önlemek için derhal siliniz.
- Pili değiştirme dışında, Honda SMART Anahtarını açmayınız. Yalnızca Honda SMART Anahtarının kapağı çıkarılabilir. Diğer parçaları sökmeyiniz.
- Honda SMART Anahtarınızı kaybetmeyiniz. Kaybederseniz, yeni bir Honda SMART Anahtar kaydettirmeniz gerekecektir. Kayıt için acil durum anahtarınız ve kimlik etiketinizle birlikte bayinize başvurunuz.

Honda SMART Anahtar sistemindeki pilin ömrü normalde yaklaşık 2 yıldır.

Cep telefonlarını veya diğer radyo vericisi cihazlarını kantağın veya arka orta grenajın yakınında tutmayınız. Bu cihazlardan gelen radyo frekansı Honda SMART Anahtar sistemini kesintiye uğratacaktır.

Ek bir Honda SMART Anahtar elde etmek için Honda SMART Anahtarını ve motosikleti servisimize götürünüz.

