

Saat.....	27, 81
Sabit hız kontrol kolu.....	56
Sabit Hız Kontrolü.....	39, 129
Sabit Hız Kontrolü Ana Düğmesi.....	56
<b>Saklama</b>	
Ekipman.....	135
Grenaj Cebi.....	136
Kask Tutucu.....	138
Kullanım Kılavuzu.....	139
Sele Çantaları.....	135
Siper Muhafazası.....	138
Alet Çantası.....	139
Bagaj Bölmesi.....	135
SEL Düğmesi.....	52
Sele Isıtıcısı.....	141
Sele Isıtıcısı Göstergesi.....	46, 47, 194
Seri Numaraları.....	245
Ses Kontrol Düğmesi.....	54, 55
SET Düğmesi.....	52
Sıfırlanabilir Mesafe Ölçer.....	40, 230
Sigortalar.....	156, 219
Sinyal Düğmesi.....	54, 55
Sinyal Göstergeleri.....	48, 50
Siri.....	109
Sistem Bilgisi.....	31
Siz ve Çevre.....	244
Soğutma Suyu.....	173

<b>Soğutma Suyu Sıcaklığı</b>	
Göstergesi.....	45, 188, 194
<b>Sökülmesi</b>	
Akü.....	163
Külbütör Kapağı.....	164
Sis Lambası Kapağı.....	165
Motor Sol Yan Kapağı.....	165
Yan Kapak.....	166
Sürücü Sele Isıtıcısı Düğmesi.....	52, 141
Sürücü Sele Isıtıcısı Göstergesi.....	46, 141
Sürüş Modu.....	126
Sürüş Modu Göstergesi.....	43, 126
Sürüş Tedbirleri.....	17
Süspansiyon Ön Yük Ayarı.....	33, 183
Süspansiyon Ön Yük Göstergesi.....	47

## T

Takım Çantası.....	139, 162
Takometre.....	26
Tamir Kiti.....	203
<b>Tavsiye Edilen</b>	
Fren Hidroliği.....	157
Debriyaj Yağı.....	157
Soğutma Suyu.....	158
Motor Yağı.....	157
Redüksiyon Yağı.....	158
Yakıt.....	134

## Tekerlekler

Ön Tekerleğin Sökülmesi.....	204
Arka Tekerleğin Sökülmesi.....	207
Teknik Özellikler.....	250
<b>Telefon</b>	
Görüşmeyi Sonlandırma.....	115
Arama Yapma.....	110
Çağrı Alma.....	115
Temel İşlemler.....	28
Tork Kontrol Göstergesi.....	50, 190
Tork Kontrolü.....	20, 128
Tork Kontrolü KAPALI göstergesi.....	50
TPMS Gösterge Lambası 48, 192	

## U

USB Bağlantısı.....	102
USB Cihazı.....	100
USB Flash Bellek.....	100
<b>USB</b>	
Ses Dosyaları.....	101
Uyumlu Cihazlar.....	100
Uyarı Lambaları.....	48
Uyarı Lambaları Yanyor veya Yanıp Sönüyor.....	189
Uzaktan Kumanda.....	137
Uzun Far Gösterge Lambası.....	49