


Панель приборов (продолжение)

GL1800/B

Индикация	Выбранная передача
I	1-я передача
II	2-я передача
III	3-я передача
IV	4-я передача
V	5-я передача
VI	6-я передача
N	Нейтраль
R	Задний ход
-	Сбой переключения


Символ " - " мигает в случае ошибки при переключении передач.

Индикатор режима движения

См. "Режим движения" на  Стр. 126

Индикатор D (РЕЖИМ АКП) ()


GL1800BD/DA

Включается при выборе автоматического режима переключения передач.  Стр. 122

Индикатор отключения функции остановки двигателя на холостом ходу ()

GL1800BD/DA

Кратковременно включается при повороте ключа зажигания в положение I ON (ВКЛ). Включается после отключения водителем функции остановки двигателя на холостом ходу.

Система остановки двигателя на холостом ходу:  Стр. 65

Индикатор режима пешеходной скорости ()

GL1800BD/DA

Включается в режиме пешеходной скорости.

Режим пешеходной скорости:  Стр. 123