


Переключатели (продолжение)

Сиденье пассажира



Выключатель (подогрева седла пассажира) 
GL1800/DA

Поворачивайте для регулировки интенсивности подогрева седла пассажира. ➔ Стр. 142

Смарт-ключ Honda



Кнопка ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)

Данная кнопка используется для активации и деактивации системы смарт-ключа Honda, а также для подтверждения статуса активации.

➔ Стр. 60

Светодиод

Данный светодиод информирует о текущем состоянии системы смарт-ключа Honda.

➔ Стр. 60

Кнопка "UNLOCK" (ОТПЕРЕТЬ)

Нажимайте данную кнопку для отпирания центрального и боковых кофров и кармана в обтекателе.

➔ Стр. 136

➔ Стр. 135

Кнопка отклика

Если нажать и удерживать кнопку при выключенной электрической системе мотоцикла, мотоцикл будет информировать владельца о своем местоположении миганием указателей поворота.

➔ Стр. 63