



- 2 Вращайте  или нажмите ▲ / ▼ на 4-позиционном выключателе для выбора часовой зоны, нажмите  или выключатель [ENT] для ввода выбранного значения.

**Доступный диапазон:** [Auto] (Авто) или от [UTC-12:00] до [UTC +13:00]

- 3 Возврат к предыдущему экрану или домашнему экрану. ➡ Стр. 28




## DST

Задается DST (Летнее время). При выборе пункта [Установка времени вручную] эта функция отключается.

В следующих случаях настройка [Auto] (Авто) отключается.

- Если мотоцикл не оснащен навигационной системой.
- Если мотоцикл выезжает за пределы зоны покрытия навигационной карты.
- При отсутствии сигнала GPS, например, в тоннелях.



- 1 Выберите [DST], затем нажмите  или выключатель [ENT].
- 2 Вращайте  или нажмите ▲ / ▼ на 4-позиционном выключателе для выбора [Auto] (Авто), ON (вкл) или OFF (выкл), нажмите  или выключатель [ENT] для ввода выбранного значения.
- 3 Возврат к предыдущему экрану или домашнему экрану. ➡ Стр. 28