


- 5 Если принимается дорожная информация, на экране появляется всплывающее сообщение, а воспроизведение текущего аудиосигнала будет прервано для передачи дорожной информации. По окончании передачи дорожной информации система вернется к воспроизведению сигнала прежнего аудиосигнала.
- ▶ Чтобы прервать передачу дорожной информации, нажмите  или выключатель **ENT**.



- 6 Возврат к предыдущему экрану или домашнему экрану. ➔ **Стр. 28**

Регулировка уровня громкости дорожных сообщений TA:

Предусмотрено 30 уровней громкости дорожных сообщений TA. Во время передачи дорожных сообщений нажмите рычажок VOL вверх или вниз до установки требуемого уровня громкости. Новый уровень громкости дорожной информации будет временно занесен в память. Когда вы будете слушать объявление дорожной информации в следующий раз, то громкость будет соответствовать предыдущему уровню.

Диапазон регулировки уровня громкости:
Уровень от 0 до 30



Выбор типа программы (функцияPTY)

Тип радиопрограммы отображается на дисплее, если радиостанция, на которую настроен радиоприемник, способна передавать радиоданные RDS. Например, если станция вещает в жанре поп-музыки, на экране будет отображаться "Pop Music". Если это станция, транслирующая программу о культурных событиях, на дисплее будет гореть индикатор "Culture". Ниже перечислены основные типы радиопрограмм, доступные в системеPTY.

Information ("Информация"): Информация общего характера, полезные советы.

Pop Music (Поп-музыка): Популярная музыка.

Serious Classical (Серьезная классическая музыка): оркестровая музыка.

Специальные музыкальные программы:

Музыка других типов, таких как Джаз, Ритм-энд-Блюз, Фолк, Кантри, Регги.

Culture (Культура): Любые передачи о национальной или местной культуре.

Varied (Разное): Разнообразные развлекательные передачи легкого жанра.