

Временное отключение системы

- 1 Для временного отключения системы выполните одно из следующих действий. (Индикатор CRUISE SET временно выключится, но заданная скорость сохранится в памяти.)
 - Нажмите педаль тормоза или выжмите рычаг тормоза.
 - Переместите рукоятку дросселя за пределы положения автоматического закрытия дросселя при снижении скорости.
 - **GL1800/B** Выключите сцепление либо воспользуйтесь рычагом переключения передач.

- 2 Возобновление действия функции круиз-контроля:
 - **GL1800BD/DA** Если скорость движения превышает 30 км/ч, нажмите и отпустите рычажок круиз-контроля со стороны [RES/+].
 - **GL1800/B** Если скорость движения по-прежнему превышает 50 км/ч, нажмите и отпустите рычажок круиз-контроля со стороны [RES/+].
 - **GL1800BD/DA** Если скорость движения ниже 30 км/ч, воспользуйтесь дросселем для увеличения скорости до значения выше 30 км/ч, затем нажмите и отпустите рычажок круиз-контроля со стороны [RES/+].
 - **GL1800/B** Если скорость движения ниже 50 км/ч, воспользуйтесь дросселем для увеличения скорости до значения выше 50 км/ч, затем нажмите и отпустите рычажок круиз-контроля со стороны [RES/+].