


## Strumentazione (Segue)

- 5 Premere il pulsante **SEL** fino a visualizzare il minuto desiderato.
- Tenere il pulsante premuto per far avanzare il valore dei minuti più velocemente.




- 6 Premere il pulsante **SET**. L'impostazione dell'orologio è completata e la visualizzazione passa alla modifica delle unità di misura di velocità e chilometraggio. Le unità di misura di velocità e chilometraggio iniziano a lampeggiare.

L'impostazione può essere effettuata anche portando il commutatore di accensione nella posizione OFF.

## 2. Modifica delle unità di misura di velocità e chilometraggio:

- 1 Premere il pulsante **SEL** per selezionare "km/h" e "km" o "mph" e "mile".
- 2 Premere il pulsante **SET**. Le unità di misura di velocità e chilometraggio sono state impostate e il display ritorna alla visualizzazione normale.



L'impostazione può essere effettuata anche portando il commutatore di accensione nella posizione OFF.