



# Spie

Se alcune non si accendono quando dovrebbero, fare controllare il problema presso la concessionaria.


## **Spia guasti (MIL) impianto PGM-FI (iniezione programmata del carburante)**

La spia si accende brevemente quando il commutatore di accensione viene portato su ON e l'interruttore di spegnimento motore è in posizione  (Run).

**Se la spia si accende con il motore in funzione:**  **P.77**


 **Spia indicatore di direzione sinistro**

 **Spia abbaglianti**

 **Spia ABS (sistema anti-bloccaggio dei freni)**

La spia si accende quando il commutatore di accensione viene portato in posizione ON. La spia si spegne quando la velocità raggiunge circa 10 km/h.

**Se la spia si accende durante la guida:**  **P.77**

 **Spia di folle**

Questa spia si accende quando il cambio è in folle.

 **Spia indicatore di direzione destro**

