

## Programma di manutenzione

Voci	Controllo di preparazione alla guida P. 42	Frequenza *1								Controllo annuale	Sostituzione regolare	Fare riferimento alla pagina	
		× 1.000 km	1	6	12	18	24	30	36				
		× 1.000 mi	0,6	4	8	12	16	20	24				
Condotti carburante				I	I	I	I	I	I	I			-
Livello del carburante	I												-
Funzionamento dell'acceleratore		I		I	I	I	I	I	I	I			72
Filtro aria *2						R				R			52
Sfiato del basamento *3				C	C	C	C	C	C	C			73
Candela				I	R	I	R	I	R				56
Gioco valvole				I	I	I	I	I	I	I			-
Olio motore	I		R	R	R	R	R	R	R	R	R		59
Filtro olio motore a reticella						C		C		C			-
Filtro centrifugo olio motore						C		C		C			-
Regime minimo del motore				I	I	I	I	I	I	I			-

### Livello di manutenzione

- : Intermedio. Raccomandiamo che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti dal concessionario, a meno che non si disponga degli attrezzi necessari e non si abbia la necessaria esperienza in campo meccanico. Le procedure sono descritte in tutti i manuali d'officina Honda ufficiali.
- : Tecnico. Per motivi di sicurezza, questi interventi di manutenzione sulla motocicletta devono essere eseguiti dal concessionario.

### Legenda manutenzione

- I** : Controllare (pulire, registrare, lubrificare o, se necessario, sostituire)
- L** : Lubrificare
- R** : Sostituire
- C** : Pulire
- C** : Pulire