

Regolazione del puntamento del faro

Per un corretto allineamento, è possibile regolare il puntamento verticale del faro. Per spostare il faro anteriore, allentare il bullone di registro.

Serrare il bullone di registro dopo la regolazione.

Osservare le leggi e le normative vigenti.

