

I Tahrik Zinciri Aşınmasının Kontrol Edilmesi

Arka aks en uç ayar sınırına itildiğinde tahrik zincir boşluğu çoksa tahrik zinciri aşınmıştır ve değiştirilmelidir.

Zincir: DID 420D

Gerekirse tahrik zincirini servisinizde değiştirtiniz.