

Göstergeler, Kumandalar ve Diğer Özellikler

Kontak Anahtarı

Motor dururken kontağı ON konumunda bırakmak aküyü boşaltacaktır. Sürüş esnasında anahtarı çevirmeyiniz.

Motor Stop Düğmesi

Motor stop düğmesini acil durumlar dışında kullanmayınız. Bunu yapmak, sürüşü emniyetsiz kılacak şekilde motorun sürüş esnasına aniden durmasına sebep olacaktır. Motor stop düğmesini kullanarak motoru durdurursanız, kontağı OFF konuma getiriniz. Aksi halde, akü boşalacaktır.

Mesafe Ölçer

Okuma 999.999 değerini aştığında ekran 999.999 değerinde kalır.

Sıfırlanabilir mesafe ölçer

Okuma 9999,9 değerini aştığında sıfırlanabilir mesafe ölçer A 0,0 değerine geri döner.

Doküman Çantası

Kullanım kılavuzu, sicil ve garanti bilgileri selenin altındaki plastik doküman çantasında saklanabilir.

Ateşleme Kesme Sistemi

Motosiklet devrilirse bir bank (yatma açısı) sensörü motoru ve yakıt pompasını otomatik olarak durdurur. Sensörü sıfırlamak için, kontağı OFF konumuna getirmeli ve motorun yeniden çalıştırılabilmesinden önce tekrar ON konumuna getirmelisiniz.