

Motorun Çalıştırılması	28
Motosikletinizin Bakımı	89
Motosikletinizin Saklanması	91
Motosikletinizin Taşınması	92
Motosikletinizin Yıkınması	89

P

Parçaların Yerleri	18
Park	12
PGM-FI (Programlı Yakıt Enjeksiyonu) arıza ikaz lambası (MIL).....	25, 71

S

Saat	22
Saklama	
Donanım	31
Kullanıcı Kılavuzu	86
Sele	49
Seri Numaraları	94
Sıfırlanabilir mesafe ölçer	22, 86
Sigortalar	40, 83
Sinyal düğmesi	26

Sinyal Göstergeleri	25
Sökülmesi	
Akü.....	50
Sele.....	49
Sorun Giderme	69
Sürüş Önlemleri.....	11

Ş

Şasi Numarası	94
---------------------	----

T

Tahrik Zinciri	57
Takım Çantası.....	48
Tamir Kiti.....	73
Tavsiye edilen	
Yakıt	30
Yağ.....	41
Tekerlekler	
Ön Tekerleğin Sökülmesi	74
Arka Tekerleğin Sökülmesi.....	76
Teknik Özellikler	95
Temel Çalışma Akışı	16