

Bakım Programı

Körfez Ülkeleri

Parçalar	Sürüş öncesi kontrol S. 75	Sıklık *1								Yıllık Kontrol	Düzenli Değişime	Bkz. Sayfa	
		× 1,000 km	1	6	12	18	24	30	36				
		× 1,000 mi	0.6	4	8	12	16	20	24				
Yakıt Hattı	↔				K		K		K	K		-	
Yakıt Seviyesi	K				K							-	
Gaz Kolunun Çalışması	↔	K			K		K		K	K		111	
Hava filtresi *2	↔					D				D		86	
Karter Havalandırması*3				T	T	T	T	T	T			112	
Buji	↔		Her 24.000 km (16.000 mi): K Her 48.000 km (32.000 mi): D										-
Subap Boşluğu	↔							K				-	
Motor Yağı	K		D		D			D		D		97	
Motor Yağı Filtresi			D					D				97	
Debriyaj Yağ Filtresi			D					D				99	
Motor Rölanti Devri	↔				K		K		K	K		-	
Radyatör Soğutma Suyu *4	K				K		K		K	K	3 Yıl	101	
Soğutma Sistemi	↔				K		K		K	K		-	
Buhar Emisyonu Kontrol Sistemi	↔							K				-	

Bakım Seviyesi

- ↔ : Orta. Uygun aletlere ve mekanik beceriye sahip değilseniz bakım işleri yetkili servisiniz tarafından yapılmalıdır. İşlemler resmi Honda Tamir Kitabında verilmiştir.
- ↔ : Teknik. Emniyet bakımından, motosikletinizin bakımını yetkili servisinizde yaptırınız.

Bakım Açıklaması

- K : Kontrol et (temizle, yağla veya gerekli ise değiştir)
- Y : Yağla
- D : Değiştir
- T : Temizle

Bakım