

Переключатели *(продолжение)*

NC750SD

Рычаг стояночного тормоза и кнопка разблокировки  Стр. 55


Выключатель аварийной сигнализации 

Включается, когда ключ в замке зажигания установлен в положение **I** (On) (вкл). Может быть установлен в выключенное состояние при любом положении выключателя зажигания.




- ▶ Аварийная сигнализация продолжает работать и при положениях ключа в замке зажигания **0** OFF и **L** LOCK, после того как была включена при ключе в замке зажигания, находящемся в положении ON.

Переключатель на повышающую передачу (+)

Переключение на повышающую передачу:

 Стр. 65

Переключатель ближнего и дальнего света фары/сигнализации дальним светом фары

-  Дальний свет
-  Ближний свет
-  **PASS** Служит для сигнализации дальним светом фары.