

## Переключение передач (продолжение)

NC750SD

### Коробка передач с двумя сцеплениями

Для максимально полного удовлетворения потребностей водителя коробка передач мотоцикла имеет три режима работы: автоматический (делящийся на режимы D (обычный) и S (спортивный, имеет три уровня)) и ручной (последовательное переключение 6 передач вручную), которые обеспечивают ощущения, не отличающиеся от таковых при езде с традиционной механической коробкой передач.

► Для того чтобы коробка передач с двумя сцеплениями работала правильно устанавливайте на мотоцикл только рекомендуемые шины и звездочки.

Коробка передач с двумя сцеплениями имеет функцию самодиагностики, запускаемую автоматически сразу после пуска двигателя.

При выполнении самодиагностики в окошке номера включенной передачи на несколько секунд отображается «—». Пока на дисплее горит символ «—», переключение передач невозможно.

