

Переключение передач *(продолжение)*

Автоматический режим переключения: В этом режиме передачи переключаются автоматически в зависимости от условий движения.

В автоматическом режиме с помощью кнопок включения повышающей (+) и понижающей (-) передачи можно временно переключиться, соответственно, на более высокую или более низкую передачу. Этими кнопками удобно пользоваться, например, при необходимости перейти на более низкую передачу при приближении к повороту.

➔ Стр. 65

В автоматическом режиме предусмотрен выбор из двух режимов: режим D и режим S.

Режим D (автоматическое переключение): Это стандартный вариант работы автоматического режима коробки передач. Режим D предпочтителен для обычных поездок и экономии топлива.

Режим S (автоматическое переключение): Данный режим можно использовать в моменты, когда требуется больше мощности, например при обгоне, движении в гору, интенсивном разгоне. Режим S имеет три уровня настройки.

Ручной режим MT MODE: Переключение передач вручную. В данном режиме можно выбрать одну из 6 передач.