

Моторное масло ► Долив моторного масла

## Долив моторного масла

Если уровень масла находится на метке минимального уровня или ниже ее, необходимо долить рекомендованное моторное масло. ► Стр. 83, ► Стр. 157

1. Извлеките пробку-щуп маслосливной горловины.  
Долейте масло с рекомендованными характеристиками до метки максимального уровня.
  - При проверке уровня масла установите мотоцикл вертикально на ровной горизонтальной площадке.
  - Запрещается переливать масло выше метки максимального уровня.
  - Не допускайте попадания посторонних материалов в маслосливную горловину.
  - Немедленно вытирайте пролитое.

2. Установите на место пробку-щуп маслосливной горловины.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Работа двигателя при недостаточном или избыточном уровне моторного масла может привести к выходу двигателя из строя. Запрещается смешивать моторные масла разных марок и сортов. Это может отрицательно сказаться на смазке и эффективности работы сцепления.

Рекомендации по выбору моторного масла см. в разделе «Основы правильного обслуживания». ► Стр. 83