

## Приводная цепь ► Регулировка провисания приводной цепи

5. Проверьте звездочки главной передачи. ➤ Стр. 84
6. Очистите и смажьте приводную цепь. ➤ Стр. 85

## Регулировка провисания приводной цепи

Для регулировки провисания приводной цепи требуется специальный инструмент.

Обратитесь к официальному дилеру Honda для регулировки провисания цепи.

Снимая и устанавливая колесо, будьте осторожны, чтобы не повредить датчик частоты вращения колеса и импульсное кольцо датчика.

1. Включите нейтральную передачу в трансмиссии.  
Остановите двигатель.
2. Установите мотоцикл на опору на твердой горизонтальной поверхности.
3. Ослабьте гайку оси заднего колеса.
4. Ослабьте стопорные гайки с обеих сторон маятника.

