


Если во время езды на дисплее индикатора включенной передачи мигает символ « - »


NC750SD

Если символ « - » мигает на ходу, это может указывать на серьезную неисправность коробки передач с двумя сцеплениями.

Незамедлительно остановитесь в безопасном месте и доставьте мотоцикл к официальному дилеру для проверки. Вы можете продолжить поездку, когда выполните следующие операции:

1. Переведите выключатель зажигания в положение  (Off) (Выкл).
2. Переведите выключатель зажигания в положение (Вкл) и запустите двигатель.

Если не получается запустить двигатель:

Переведите выключатель зажигания в положение  (Off) (Выкл) и немного покатайте мотоцикл вперед и назад, чтобы выключить передачу.

Повторно переведите выключатель зажигания в положение (Вкл) и запустите двигатель.

Если двигатель все равно не запускается:

Запустите двигатель, одновременно с этим нажимая рычаг или педаль тормоза.

Если не получается переключить коробку передач из режима N в режим D:

Если на дисплее индикатора включенной передачи появится номер включенной передачи, можно будет продолжить движение на этой передаче. Доставьте мотоцикл к дилеру для его проверки, двигаясь на безопасной скорости.

Если не получается переключиться из режима N в режим D, и при этом мигает символ « - »:

Неисправность слишком серьезная. Дальнейшее движение невозможно. Незамедлительно обратитесь к дилеру для проверки мотоцикла.