

## 2 Saat ayarı:

- İstenen saat görüntülenene kadar SEL düğmesine basınız.

- ▶ 12 saat ekranı ayarlandığında, AM/ PM görünür. Ekran 11'den 12'ye değişir.
- ▶ Saati hızlı şekilde artırmak için SEL düğmesine basıp basılı tutunuz.



- SET düğmesine basınız. Dakika rakamları yanıp sönmeye başlar.



- İstenen dakika görüntülenene kadar SEL düğmesine basınız.

- ▶ Dakikayı hızlı şekilde artırmak için SEL düğmesine basıp basılı tutunuz.



- SET düğmesine basınız. Saat ayarlanır ve ekran arka aydınlatma parlaklık H (yüksek) ayarına döner.

## 3 Arka aydınlatma parlaklık H (yüksek) ayarı:

Parlaklığı beş seviyeden birisine ayarlayabilirsiniz.

- SEL düğmesine basınız. Parlaklık değişir.



- SET düğmesine basınız. Parlaklık H (yüksek) ayarlanır ve ekran arka aydınlatma parlaklık L (düşük) ayarına geçer.