

こんなときは

エンジンが始動しない.....	P. 68
警告灯が点灯.....	P. 69
PGM-FI 警告灯.....	P. 69
アイドリングストップ・システムが正しく作動しな い.....	P. 70
電装部品のトラブル.....	P. 73
ヒューズ切れ.....	P. 73
エンジンが一時的に不調になる.....	P. 74