

エンジンがかからないときは

次の方法を試してください。

- ① スロットルグリップを全開にし、スタータースイッチを5秒間押す。
- ② 通常手順 (1 ~ 4) でエンジンをかける。
▶ P.26
- ③ エンジンがかかり、エンジン回転が安定しない場合はスロットルグリップを少し (3 mm 程度) 開ける。
 エンジンがかからないときは10秒間待つてから、①②の手順を繰り返す。

長時間ご使用にならなかつた場合や、ガス欠をしたときにガソリンを補給してもエンジンがかかりにくいことがあります。このようなきは、スロットルグリップを回さずにスタータースイッチを普段より多めに使用してください。バッテリーあがりを防ぐため、スターターマーターは連続して15秒以上回さないでください。15秒回してもエンジンが起動しなかつたときは、一度メインスイッチを○(Off)に戻して10秒以上待つてから再起動してください。

それでも起動できないときは ▶ P.68