

こんなときは

| | |
|-----------------------------------|-------|
| エンジンが始動しない..... | P. 68 |
| 警告灯が点灯..... | P. 69 |
| PGM-FI 警告灯..... | P. 69 |
| アイドリングストップ・システムが正しく 作動しない..... | P. 70 |
| 電装部品のトラブル..... | P. 73 |
| ヒューズ切れ..... | P. 73 |
| エンジンが一時的に不調になる..... | P. 74 |