

【バッテリーの電圧が低下している】

- バッテリーの電圧が低下するとアイドリングストップ・システムが作動しないことがあります。しばらく走行して、一度エンジンを停止し、スタートースイッチでエンジンを再始動してください。頻繁に発生する場合は、Honda 販売店へご相談ください。

【アイドリングストップ表示灯が点灯しているがアイドリングストップしていない】

- バッテリーの電圧が低下するとアイドリングストップ表示灯が点灯しているがアイドリングストップしていない

こんなときは

【停車していない】

- 車速が0 km/h(にならない)とアイドリングストップ・システムは作動しません。完全に停車してください。

【スロットルグリップを回している】

- スロットルグリップを回しているとアイドリングストップ・システムは作動しません。スロットルグリップを全部戻してください。